

Driver KODO KodoDVR

Nome do Arquivo	KodoDVR.dll
Fabricante	Kodo BR Eletrônica LTDA
Equipamentos	DVR (Digital Video Recorder)
Protocolo	Kodo Network Key
Versão	2.0.1
Última Atualização	10/08/2026
Plataforma	Win32
Dependências	IOKit versão 1.4 ou superior
Leitura com Superblocos	Não
Nível	0

Introdução

Este é o Driver KODO KodoDVR, usado para a comunicação entre aplicações da **Elipse Software** com os equipamentos DVR (Digital Video Recorder) da Kodo BR Eletrônica LTDA. Para mais informações sobre as configurações da biblioteca **IOKit**, consulte o tópico Documentação das Interfaces de Comunicação.

Configuração do Driver

Esta seção contém informações sobre a configuração dos parâmetros **[P]** deste Driver.

Parâmetros [P]

P1	Não usado, deixe em 0 (zero)
P2	Não usado, deixe em 0 (zero)
P3	Não usado, deixe em 0 (zero)

P4	Não usado, deixe em 0 (zero)
----	------------------------------

Referência de Tags

Esta seção contém informações sobre a configuração de parâmetros [N] deste Driver.

Enviar Comando

Somente Escrita

N1	Identificador de controle, entre 0 (zero) e 65535
N2	Não usado, deixe em 0 (zero)
N3	Não usado, deixe em 0 (zero)
N4	Não usado, deixe em 0 (zero)

Este Tag envia um comando para um equipamento DVR (*Digital Video Recorder*). Os valores possíveis de comandos para este Tag estão descritos na tabela a seguir.

Comandos suportados por este Driver

COMANDO	VALOR
Channel 0	0 (zero)
Channel 1	1 (um)
Channel 2	2 (dois)
Channel 3	3 (três)
Channel 4	4 (quatro)
Channel 5	5 (cinco)
Channel 6	6 (seis)
Channel 7	7 (sete)

COMANDO	VALOR
Channel 8	8 (oito)
Channel 9	9 (nove)
Channel 10	10
Channel 11	11
Channel 12	12
Channel 13	13
Channel 14	14
Channel 15	15
Single	16
Quad	17
Nine	18
Sixteen	19
Six	20
Eight	21
Thirteen	22
User	23
Setup	24
Panorama	25
Zoom	26
Auto	27

COMANDO	VALOR
Triplex	28
Freeze	29
Record	30
Stop	31
R.Play	32
Play	33
Jog Next	34
Jog Prev	35
Shuttle M	36
Shuttle R1	37
Shuttle R2	38
Shuttle R3	39
Shuttle R4	40
Shuttle R5	41
Shuttle R6	42
Shuttle R7	43
Shuttle L1	44
Shuttle L2	45
Shuttle L3	46
Shuttle L4	47

COMANDO	VALOR
Shuttle L5	48
Shuttle L6	49
Shuttle L7	50

Documentação das Interfaces de Comunicação

Esta seção contém a documentação das Interfaces de Comunicação referentes ao Driver **KodoDVR**.

Esta documentação é compartilhada e mantida no manual do IOKit:

- Configurações de um Driver
- Configurações Gerais
- Configuração de Estatísticas
- Configuração da Interface Ethernet
- Configuração da Interface Modem
- Configuração da Interface RAS
- Configuração da Interface Serial

Histórico de Revisões do Driver

VERSÃO	DATA	AUTOR	COMENTÁRIOS
2.0.1	10/08/2026	M. Ludwig	• Driver atualizado para a biblioteca IOKit versão 3 e Visual Studio 2022 (<i>Case 39029</i>).
1.0.1	12/05/2008	M. Zani	• Versão inicial deste Driver.